

TJEKLISTEN - SIDE 2

Projektets navn/adresse:

Udfyldt af:

	Ja	Dato		Ja	Dato
3.3. Er der oplodset under alle lodrette dele, sidekarm, poste og under dørtrin?	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
3.4. Når du skruer gennem alu-bundkarmen, har du så fugetætnet under skruen?	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
3.5. Er der opstået synlige fejl på malede vinduesdele under montagen?	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Noter i så fald venligst placeringen i bygningen her:					
<hr/>					
<hr/>					
<hr/>					
<hr/>					
3.6. Når du har fastkilet og fastskruet elementet til bygningen, har du så kontrolleret, at dør- og vinduesrammer kan åbnes og lukkes problemfrit?	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
4. MONTERING AF 16/42 MM KARM-KONSTRUKTIONER:					
4.0. Hvad har du sammenspændt elementerne med?:	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Spændebånd (nylon m. spænder):					
Andet:					
4.1. Har du fuldlimet mellem 16/42 samlingen af karmen?	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
4.2. Hvilken limfugetype har du anvendt: (fabrikat) skriv her:	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
4.3. Har du udfyldt enderne i de alu-profiler, som skal spændes ind imod modstående alu-karm, med "masse", inden du isætter alu-bærevinkelen og spænder sammen. Se monteringsvejledningen for PRO TEC Classic og Classic+	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
4.4. Har du efterfugtet samlingen af alu-profilerne, hvor disse møder hinanden med en "trekantfuge", som kan spænde over +/- 2 mm bevægelse?	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
4.5. Hvad hedder den anvendte fugemasse:	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
4.6. Har du husket at fastskruer alu-bærevinklerne, hvor disse støder ind imod modstående aluprofil?	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
5. GLASMONTERING:					
5.0. Har du husket at ilægge glasbæreklodsen helt ude i hjørnet, og ind imod de lodrette karmprofiler?	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
5.1. Har du husket at fastlime støtteklodser øverst, som har risiko for senere at glide ned?	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
5.2. Har du diagonalklodset (ligesom ruden i en dør), hvor der er ruder, der eks. monteres over gående døre? Se monteringsvejledningen for PRO TEC Classic og Classic+	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
5.3. Har du fugesikret det indvendige gummibånd ved ruderne med en klat fuge så det bliver 100 % tæt ?	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
6. DIVERSE:					
6.0. Har du fugetætnet under rosetter ved dørgræb og cylinder?	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
6.1. Har du beskyttet de nymonterede døre og vinduer imod snavs, byggeskader og fugt?	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
6.2. Har du sørget for kraftig ventilation i bygningen for at fjerne bygningsfugt?	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
6.3. Har du rensset vinduerne for snavs og metalstykker, efter at vinduerne er monteret	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
6.4. Har du afrenset beslag, samt smurt - hvor der skal smøres - inden du afleverer til kunden?	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
6.5. Er kunden instrueret i produktets brug?	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
6.6. Hvem er kunden: (navn):	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<hr/>					
7. GEM TJEKLISTEN:					
TJEK-listen gemmes i kvalitetssikringsmappen, kopi sendes til PRO TEC på forlangende.					
Hvis alle tjek er udført og kontrolleret, så ringer din kunde sikkert med en ny ordre - og aldrig mere med en reklamation.					
Med venlig hilsen PRO TEC Vinduer					
GOD FORNØJELSE					